

Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и II/III сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Плёнка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 24 месяца.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или роостером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70%.
4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.

Категорически запрещается:

1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
4. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
5. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите на zabota@mebelson.ru

 **MEBELSON®**

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,
ул. Торговая, 15
e-mail: mebelson@udm.net, www.mebelson.ru
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632.

Шкаф комбинированный «Форсаж» (с ящ. 1-створчатый)



Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат



Шкаф комбинированный «Форсаж» (с ящ. 1-створчатый)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Изделие предусматривает универсальную установку фасада.

Внимание! Расположение отверстий, фурнитуры на деталях и положение самих деталей в изделии зависит от выбранного варианта сборки. Сборка должна производиться на ровной поверхности.

1. Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры.
- Во избежание повреждения поверхностей деталей предварительно разложить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки. Номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.
- Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

2. Досверливание отверстий (схема 1)

- **Под ручку (K5)** на дет. №10 в зависимости от выбранного варианта открывания фасада досверлить насквозь отверстие Ø5 мм. Во избежание сколов рекомендуем при сверлении отверстий использовать деревянную подкладку с лицевой стороны детали.

3. Установка фурнитуры

- На дет. №5, 11 (2 шт.) установить штоки стяжек эксцентриковых (K2, схема 2(а), 2(б), 3, 4).
- На дет. №1, 2 установить опоры пятниковые (K8) при помощи саморезов 3x20 (схема 2(а), 2(б)).
- На дет. №1 (при левом открывании фасада), 2 (при правом открывании фасада), 10 установить соответствующие части петли накладной (K3) при помощи саморезов 3,5x16 (схема 2(а), 2(б)).
- На дет. №1, 2 установить соответствующие части роликовых направляющих (K4) при помощи саморезов 3,5x16 (схема 2(а), 2(б)).

4. Сборка шкафа (схема 2(а), 2(б))

- Дет. №1 крепить к дет. №3 (3 шт.), 6, 7 при помощи конфирматов (K1).
- Дет. №2 крепить к дет. №3 (3 шт.), 6, 7 при помощи конфирматов (K1).
- Дет. №12 крепить к дет. №1, 2, 3 (3 шт.), 7 при помощи саморезов 3x20 (K9, см. примечание).
- Дет. №5 крепить к дет. №1, 2 при помощи стяжек эксцентриковых (K2, схема 4).

5. Сборка ящика (2 шт., схема 3)

- Дет. №8 (2 шт.) крепить к дет. №9 при помощи конфирматов (K1).
- Дет. №11 крепить к дет. №8 (2 шт.) при помощи стяжек эксцентриковых (K2, схема 4).
- Дет. №13 установить в паз дет. №11, крепить к дет. №8 (2 шт.), 9 при помощи саморезов 3x20 (K9, см. примечание).
- На дет. №8 (2 шт.) через дет. №13 установить соответствующие части роликовых направляющих (K4) при помощи саморезов 3,5x16.

6. Завершение сборки

- Установить и отрегулировать положение дет. №10 (схема 2(а), 2(б)).
- На дет. №10 установить заглушки D35 мм (K10).
- На дет. №10, 11 (2 шт.) установить ручки (K5).

Детали

Поз.	Наименование	Кол.
1	Стенка вертикальная 1	1
2	Стенка вертикальная 2	1
3	Стенка горизонтальная	3
4	Полка	2
5	Панель	1
6	Планка цокольная	1
7	Царга	1

Поз.	Наименование	Кол.
8	Стенка ящика 1	4
9	Стенка ящика 2	2
10	Фасад	1
11	Фасад ящика	2
12	Стенка задняя (ДВП)	1
13	Дно ящика (ДВП)	2

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Изображение*
K1	Конфирмат 7x50	20	
	Заглушка конфирмата	16	
	Ключ конфирматный	1	
K2	Стяжка эксцентриковая	6 компл.	
K3	Петля накладная	3	
	Саморез 3,5x16**	12	
K4	Направляющие роликовые (L=350 мм)	2 компл.	
	Саморез 3,5x16**	20	
K5	Ручка	3	
K6	Полкодержатель металлический	8	
K7	Штангодержатель	2	
	Саморез 3,5x16**	4	
	Штанга (L=353 мм)	1	
K8	Опора пятниковая	4	
	Саморез 3x20**	8	
K9	Саморез 3x20**	56	
K10	Заглушка D35 мм	3	

* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

** Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.