

## Стол «КАДЕТ»

- На бока №14 и №12 с помощью гвоздей крепим подпятники.
- К бокам №12, с помощью саморезов х12мм, крепим роликовые направляющие.
- Горизонтами №13 соединяем между собой бока №12, устанавливаем цоколь №45.
- С помощью конферматов крепим монтажки №21.
- Присоединяем заднюю стенку №15, бок №14 и угловую полку №16.
- Накладываем на каркас стола столешницу №20, выравниваем. С помощью саморезов х25мм крепим её со стороны тумбы (изнутри через монтажки №21), затем со стороны бока №14, с помощью саморезов х16мм закрепляем уголками 20х20.
- С помощью гвоздей крепим на тумбу заднюю стенку №43.
- Собираем ящики стола: с помощью конферматов соединяем глубину ящика №17 и ширину ящика №18.
- В пропил вставляем дно №44 и закрепляем с помощью эксцентриковых стяжек фасад №19.
- Саморезами х16мм, к нижней части боков ящика крепим роликовые направляющие.
- Устанавливаем ящики на место.

| Стол |                           | Длина | Ширина | Кол-во |
|------|---------------------------|-------|--------|--------|
| 12   | Бок тумбы                 | 720   | 400    | 2      |
| 13   | Горизонт                  | 368   | 400    | 2      |
| 14   | Бок стола                 | 720   | 680    | 1      |
| 15   | Задняя стенка стола       | 684   | 400    | 1      |
| 16   | Полка угловая             | 350   | 350    | 1      |
| 17   | Ящик глубина              | 100   | 350    | 6      |
| 8    | Ящик ширина               | 100   | 310    | 3      |
| 19   | Фасад ящика               | 160   | 392    | 3      |
| 20   | Столешница                | 1100  | 832    | 1      |
| 21   | Монтажка тумбы            | 368   | 80     | 2      |
| 43   | Задняя стенка тумбы стола | 396   | 670    | 1      |
| 44   | Дно ящика                 | 342   | 318    | 3      |
| 45   | Цоколь                    | 368   | 50     | 1      |

|  | Фурнитура                       | Предназначение                                              | Количество |
|--|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
|  | Конфирмат                       | основной крепеж                                             | 34         |
|  | Заглушка к конфирмату           |                                                             | 20         |
|  | саморез 3,5х16мм                | для крепления петель и направляющих                         | 22         |
|  | саморез 3,5х16мм блест.         | для крепления направляющих к бокам корпуса и штанги дестини | 18         |
|  | саморез 25 мм                   | для крепления столешницы и лестницы                         | 4          |
|  | Заглушка к эксцентрику          |                                                             | 6          |
|  | гвоздь 2х20мм                   | для крепления подпятников                                   | 20         |
|  | полпатник                       |                                                             | 6          |
|  | ручка                           |                                                             | 3          |
|  | винт для ручки                  |                                                             | 3          |
|  | шайба коническая                | для ручки                                                   | 3          |
|  | роликовые направляющие 350 мм   | крепятся к бокам каркаса стола и ящиков                     | 3          |
|  | уголок 20х20                    | для крепления столешницы                                    | 2          |
|  | стяжка эксцентриковая + саморез | Для крепления фасадов и сборки                              | 6          |
|  | ключ шестигранный               | для сборки                                                  | 1          |

